

Schritt	Beschreibung	Bild
1	Notaus ziehen	
2	Vordere Taste drücken und halten und Notaus drücken	
3	Das Menü Öffnet sich, hier bitte Channel auswählen	
4	Auswählen mit der hinteren schwarzen Taste	
5	Freien / neuen Kanal auswählen, es sind 69 Kanäle wählbar	Releva dis Delara

FA 2_A Seite 2 von 2 Seiten		Kanalwechsel		JUNG
6	Bestä der hi schwa Taste	tigen mit nteren arzen		
7	Mit de Joysti zu YE wechs	em linken ck von NO S seln		
8	Bestä der hi schwa Taste	tigen mit nteren arzen		J
9	Ausso durch der N	halten drücken otaustaste		
10	Der n Start wenig der So muss Empfa neuer	ächste kann ein dauern, ender mit dem ånger den n Kanal		

freischalten